1) Подсоедините кабель подключения нашей сети к порту WAN, а кабель вашего компьютера к одному из портов LAN. В свойствах Сетевой карты необходимо активировать автоматический режим получения сетевых настроек.

Найти параметр 🔎	Состояние сети
Сеть и Интернет Ф Состояние	Еthernet Общественная сеть
문 Ethernet 유 Набор номера	Вы подключены к Интернету Если у вас лимитный тарифный план, вы можете настроить эту сеть как лимитное подключение или изменить другие
% VPN	своиства. Изменить свойства подключения
 Ф Использование данных Прокси-сервер 	Изменение сетевых параметров
	Настройка параметров адаптера Просмотр сетевых адаптеров и изменение параметров подключения.
Сетевые подключения	X
← → ↑ № « Все элементы панели упра Упорядочить ▼ Отключение сетевого устрой	авления » Сетевые подключения йства Диагностика подключения » В: ▼ Поиск: Сетевые подключения 1 Ства Диагностика подключения 1 Ства Ства Подключения 1 Ства
Еthernet Сеть	Еthernet 2 Сетевой кабель не подключен

еспетнесь: своиства	×	Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)	×
ть Доступ		Общие Альтернативная конфигура	SLUIR
одключение через:		Паранетры IP ножно назначать авт	гоматически, если сеть
D-Link DUB-E100 USB2.0 to Fast Ethemet Adapter		параметры IP у сетевого админист;	ратора.
Настроить		Получить IP-адрес автоматиче	ески
тмеченные компоненты используются этим подключени	em:	 Использовать следующий IP-а 	адрес:
🗹 🏪 Клиент для сетей Microsoft	^	IP-адрес:	a a a
Общий доступ к файлам и принтерам для сетей М	6	Маска подсети:	
 Эпланировщик пакетов QoS Прерсии 4 (TCP/IPv4) 		Основной шлюз:	
 Протокол мультиплексова сетевого адаптера (Ма Прайвер протокова Ц. D.P. (Майклосоват) 	si	Получить адрес DNS-сервера а	автонатически
И версии 6 (ТСР/ІРуб)	~	ОИспользовать следующие адр	eca DNS-серверов:
>		Предпочитаеный DNS-сервер:	
Установить Удалить Свойства		Альтернативный DNS-сервер:	
Описание		Полтвердить параметры при	BHYOAR
Протокол TCP/IP. Стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными		[] i sett i sechter i e i rebrei i e i territeri	Дополнительно
взаимодействующими сетями.			ОК 🔪 Отнена

в интерфейс управление роутером введите логин и

пароль (по умолчанию логин: admin пароль: admin).

3) Зайдите в Дополнительные → Основные настройки. Необходимо выставить Тип подключения на DHCP. При просмотре IPTV так же необходимо поставить галочки на пункты Поддержка IPTV(ICMP-proxy) и Поддержка IPTV(IGMP-snooping).

Так же необходимо нажать кнопку «Клонировать MAC-адрес» для доступа роутера к сети, так как идентификация клиента в нашей сети осуществляется по MAC-адресу.

T Th	Smartest Network Device	🔅 Быстрая 🃰 Ба	азовая 👫	Дополнительнь	ie _ 1			
∞	Состояние	Настройки (Интернет) Нас	тройки LAN	Настройки VLAN	Список клиентов	Настройки маршрутизации	Таблица маршрутизации	
	Основные Нас	Настройка (Интерн	іет)					
ি	Беспроводная	2						
2	Родительский	Тин подключения	DHCP		• Определить			
\odot	Гостевая сеть	Имя хоста						
•	Межсетевой эк	Размер МТО:	1500		(1280-1500 байт)			
C	Функция NAT		000000		Клонировать МАС-а			
4	Техническое о	Порт Web-интерфейса	8080		чанию: 8080)	dpec		
		Enable WAN Port Blind			,			
		Включить иРNP						
		Включить Option 43						
		Включить NetSniper						
		☑Поддержка IPTV (IGMP-proxy)						
		☑Поддержка IPTV (IGMP-snooping)						
		Одоступ на веб-интерфейс Wi-Fi роутера из сети Интернет и городской сети провайдера						
		Применить						

Нажимаем «Применить».

4) Переходим во вкладку Техническое обслуживание и настраиваем время и дату роутера:

ТОТО LINK The Smartest Network Device Быстрая 📰 Базовая 👫 Дополнительные						
Состояние	Обновление прошивки Сохр	анение/загрузка настроек 🛛 Дата и вре	емя Настройка TR-069	Настройки пароля	Расписание автоперезагрузки	
Основные Нас	Текущее время:	10:27:21 10/11/2021 понедельник		-		
중 Беспроводная	Выбор установки времени	Получить время автоматически из И	Інтернет ОРучная настро	йка		
🙎 Родительский	Выбор часового пояса:	(UTC+03:00)Москва, Абу-Даби, Маска	т 🖌	•		
О Гостевая сеть	Сервер NTP 1:	time.maxnet.ua	(ex:time.windows.com)			
Пежсетевой эк	Сервер NTP 2:	time.nist.gov	(Необязательный)			
🗘 Функция NAT		Автоматическая синхронизация вре	мени NTP			
🏠 Техническое о 🗸	Обновить					
			Приме	нить		

Тут выбираем нужный часовой пояс, и указываем адреса ntp серверов — time.maxnet.ua для первого, второй — опционально.

Нажимаем «Применить».

5) Переходим на вкладку Настройка пароля и меняем пароль на новый, так как тот что установлен по умолчанию(admin) — небезопасный.

TOTO LI The Smartest Network	NK 🄅 Быстрая 🏭	Базовая 🚻 Дополнител	ьные			-
Состояние	Обновление прошивки	Сохранение/загрузка настроек	Дата и время	Настройка TR-069	Настройки пароля	Расписание автоперезагрузки
Основные Нас	Текущий пароль					
🛜 Беспроводная		•••••				
🙎 Родительский .	Подтвержденный паролы					
О Гостевая сеть	Применить					
🕣 Межсетевой эк						
🇘 Функция NAT						
🄅 Техническое о.	. 🤇					

Настройка беспроводной сети на ТОТОLINK AC1200

В Дополнительных настройках переходим во вкладку Беспроводная сеть.



1) Необходимо указать имя сети (SSID) и защитный ключ для двух диапазонов, в которых работает маршрутизатор. Не рекомендуется ставить одинаковое имя, поскольку при подключении сложнее определить подходящий диапазон.

2) Необходимо установить пароль. Пароль должен состоять из буквенно-цифровой комбинации длиной 8 и более символов. Используются знаки латинского алфавита, написанные разным регистром, и случайные цифры.

Нажимаем «Применить».